

# LAMPA KOSMETYCZNA LED 2W1 MITOYA MTY-176



## Instrukcja obsługi

### Zawartość zestawu:

- 1 × Lampa LED MTY-176 z elastycznymi ramionami
- 1 × Zasilacz sieciowy 18 V / 3 A
- 1 × Dodatkowe elastyczne ramię zakończone z dwóch stron gwintem męskim ¼ cala (do montażu uchwytu na telefon)
- 1 × Uchwyt na telefon z głowicą kulową z gwintem żeńskim ¼ cala i zaciskiem sprężynowym
- 1 × Śruba zaciskowa do montażu lampy na statywie z gwintem ¼ cala
- 1 × Torba

## PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- 1) Podłącz lampę do zasilacza sieciowego 18 V / 3 A znajdującego się w zestawie.
- 2) Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego – na wyświetlaczu LCD na lampie wyświetli się komunikat [OFF].
- 3) Włącz lampę wciskając pokrętko funkcyjne z przyciskiem, znajdujące się poniżej wyświetlacza LCD.

*Zachowanie poprawnej kolejności podłączania lampy do gniazdka sieciowego ochroni ją przed przypadkowymi skokami napięcia w sieci lokalnej, które mogłyby uszkodzić jej elektronikę!*

Aby wyłączyć lampę, należy wcisnąć pokrętko funkcyjne i przytrzymać przez około 3 sekundy.

## ZMIANA USTAWIEŃ ŚWIATŁA

Za zmianę parametrów światła (moc/temperatura barwowa) odpowiada pokrętko funkcyjne z przyciskiem. Krótkie przyciśnięcie pozwala zmieniać aktualnie kontrolowany parametr:

Moc światła [P] może być regulowana od 0 do 100.

Temperatura barwowa może być regulowana od 3000 do 6000 K. Wartość podawana jest w Kelwinach.



## MONTAŻ LAMPY NA STATYWIE 16 mm

Lampa posiada na dole, obok miejsca na zasilacz, otwór montażowy o przekroju 16 mm.

- 1) Nasadź lampę na na trzpień (głowicę) statywu.
- 2) Wkręć śrubę zaciskową w dedykowany otwór ¼ cala znajdujący się na przednim panelu lampy, pod pokrętkiem funkcyjnym.
- 3) Dokręć śrubę do trzpienia statywu aż poczujesz opór, a lampa będzie zamocowana stabilnie.

### UWAGA!

*Jeśli chcesz zamontować lampę na statywie oświetleniowym, który posiada dodatkowy gwint ¼ cala, upewnij się, że gwint nie jest chroniony **czarną nakrętką z tworzywa sztucznego**. Jeśli gwint jest zabezpieczony nakrętką, odkręć ją i usuń przed montażem lampy – zapewni to większą stabilność lampy i bezpieczną pracę.*

*Statyw MITOYA PENGUIN jako jedyny posiada przekładaną w poziomie lub pionie głowicę. Jeśli korzystasz ze statywu PENGUIN przełóż głowicę do pionu przed montażem lampy!*

### DYSTRYBUCJA I KONTAKT

Sklep Fotograficzny MITOYA | ul. Racjonalizacji 5 | 02-673 Warszawa  
sklep@mitoya.pl | (22) 295 12 04

## MONTAŻ UCHWYTU NA TELEFON

Uchwyt do telefonu składa się z dwóch części: sprężynowego zacisku oraz elastycznego pałąka, zakończonego z dwóch stron gwintem męskim ¼ cala.

- 1) Wkręć jeden koniec pałąka w otwór ¼ cala w uchwycie na telefon.
- 2) Wkręć drugi koniec pałąka w otwór ¼ cala w górnej części obudowy lamp, pomiędzy jej ramionami.
- 3) Umieść telefon w uchwycie.

Położenie telefonu może być dodatkowo regulowane dzięki głowicy kulowej w górnej części uchwytu. Aby zmienić położenie telefonu należy poluzować pierścień kontruujący, zmienić kąt nachylenia uchwytu oraz dokręcić pierścień, blokując uchwyt w nowym układzie.

### OSTRZEŻENIA!

- Do zasilania lampy nie używaj zasilaczy innych niż ten dołączony do zestawu.
- Nie odłączaj lampy od prądu w czasie pracy.
- Nie korzystaj z lampy w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie zakrywaj wywietrzników w obudowie.
- W przypadku pochylania ramion lampy pod dużym kątem, nachylaj je zawsze wzdłuż jednej z nóg statywu, aby zachować bezpieczny środek ciężkości zestawu.